

USER MANUAL  
BENUTZERHANDBUCH  
UŽIVATELSKÝ MANUÁL  
UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL

EN  
DE  
CZ  
SK



# WI-FI USB ADAPTER

CI-1139

EN

Before putting this product into operation, please read carefully all the instructions, even if you are already familiar with using similar products. Use the product only as described in this manual. Keep this manual in case you need it for future reference.

The electronic version of this user manual can be downloaded on the website [www.connectit-europe.com](http://www.connectit-europe.com).

We recommend keeping the original packaging of the product, invoice and warranty certificate at least for the time the warranty is valid. When shipping the product, we recommend using the original packaging that the product was delivered in that will provide the best protection for it from being damaged during transport.

# 1 Specification

- Standard: IEEE 802.11 n/b/g
- Interface: USB 2.0
- Frequency range: 2.4 GHz
- Wireless speed: 300 Mbps
- Compatibility: Windows XP/Vista/7/8/10/Mac/Linux

# 2 Installation

## INSTALLATION AND ADAPTER CONNECTION

Install the CD-ROM software driver before you plug in the USB adapter to your PC or laptop computer.

- Insert the CD-ROM into the CD/DVD drive of your computer.
- As soon as the window appears, double click AUTORUN.EXE to install the software driver. If the AUTO PLAY window does not pop up, go to CD/DVD drive under „MY COMPUTER“
- Restart your computer
- Plug in the WiFi USB adapter to any spare USB port of your computer.

## CONNECTING TO THE INTERNET

- Click on the „INTERNET CONNECTION“ icon to show the list of the wireless networks.
- Click on the „CONNECT“ button of the network you wish to connect to. Fill up the password if needed.

**INSTRUCTIONS AND INFORMATION REGARDING THE DISPOSAL OF USED PACKAGING**

EN

Dispose of packaging material at a public waste disposal site.

**DISPOSAL OF USED ELECTRICAL AND ELECTRONIC APPLIANCES**

The meaning of the symbol on the product, its accessory or packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Please, dispose of this product at your applicable collection point for the recycling of electrical & electronic equipment waste. Alternatively in some states of the European Union or other European states you may return your products to your local retailer when buying an equivalent new product. The correct disposal of this product will help save valuable natural resources and help in preventing the potential negative impact on the environment and human health, which could be caused as a result of improper liquidation of waste. Please ask your local authorities or the nearest waste collection center for further details. The improper disposal of this type of waste may fall subject to national regulations for fines.

**For business entities in the European Union**

If you wish to dispose of an electrical or electronic device, request the necessary information from your seller or supplier.

**Disposal in other countries outside the European Union**

If you wish to dispose of this product, request the necessary information about the correct disposal method from local government departments or from your seller.



This product meets all the basic EU regulation requirements that relate to it. EU declaration of conformity is available on [www.connectit-europe.com](http://www.connectit-europe.com).

Vor Inbetriebnahme dieses Produkts lesen Sie bitte sorgfältig die komplette Anleitung zu dessen Benutzung, und das auch für den Fall, dass Sie mit der Verwendung eines Produkts ähnlicher Bauart vertraut sind. Benutzen Sie das Produkt nur auf die Art und Weise, wie in dieser Anleitung beschrieben. Bewahren Sie diese Anleitung für den weiteren Verwendungsbedarf gut auf.

Diese Benutzungsanleitung können Sie auch in elektronischer Version herunterladen auf der Webseite: [www.connectit-europe.com](http://www.connectit-europe.com).

Mindestens für die Dauer der Garantielaufzeit ist die Aufbewahrung der Originalverpackung des Produkts, des Kaufbelegs sowie des Garantieblatts (falls mitgeliefert) zu empfehlen. Beim Transport empfehlen wir das Produkt zurück in die Originalverpackung zu legen, in der es geliefert wurde und die es am besten gegen Beschädigungen beim Transport schützt.

# 1 Spezifikation

- Standard: IEEE 802.11 n/b/g
- Schnittstelle: USB 2.0
- Frequenzband: 2.4 Ghz
- Netzwerk Transferrate: 300 Mbps
- Unterstützte Plattformen: Windows XP/Vista/7/8/10/Mac/Linux

# 2 Installation

## INSTALLATION UND ANSCHLUSS DEN ADAPTER

Von ersten Anschluss den WI-FI Adapter in dem Computer oder Notebook den Reglern aus mitgelieferten CD installieren.

- Legen Sie die CD in der Laufwerk Ihren Computer.
- Nach Fenster Abbildung AUTORUN.EXE anlassen und den Reglern installieren. Falls das Fenster AUTO PLAY nicht angezeigt, anlassen Sie es manuell (Mein Computer – CD/DVD ROM).
- Restarten Sie den Computer
- Verbinden Sie den WI-FI Adapter mit einem freien USB Port Ihres angeschalteten Computers

## INTERNET - ANSCHLUSS

- Klicken Sie auf das Icon „Internet Zugang“ für Internet Drathlosnetz Liste Abbildung.
- Wählen Sie Netz und Klicken Sie auf Taste „Verbinden“ für die Bestätigung. Falls nötig Anmeldepasswort erführen.

## HINWEISE UND INFORMATIONEN ÜBER DIE VERWENDUNG GEBRAUCHTER VERPACKUNGSMATERIALIEN

Bringen Sie das Verpackungsmaterial an einen Ort, der von der Gemeinde zur Verbringung von Verpackungsmaterialien bestimmt ist.



### ENTSORGUNG GEBRAUCHTER ELEKTRISCHER UND ELEKTRONISCHER GERÄTE

Dieses Symbol an den Produkten bzw. in den Begleitdokumenten bedeutet, dass gebrauchte elektrische und elektronische Produkte nicht in die üblichen Siedlungsabfälle verbracht werden dürfen. Zur richtigen und ordnungsgemäßen Entsorgung und Verwertung übergeben Sie diese Produkte den dafür bestimmten Sammelstellen. In einigen EU-Staaten und in anderen europäischen Ländern haben Sie alternativ die Möglichkeit, die Produkte an den lokalen Händler beim Kauf eines ähnlichen neuen Produkts abzugeben. Mit der richtigen Entsorgung dieses Produkts helfen Sie dabei, die wertvollen natürlichen Ressourcen zu wahren und fördern den Schutz potentieller negativer Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit, die infolge einer falschen Entsorgung von Abfällen auftreten könnten. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an die lokalen Behörden oder an die nächste Sammelstelle. Bei falscher Entsorgung dieser Art von Abfällen können gemäß den nationalen Vorschriften Geldbußen verhängt werden.

#### Für die Unternehmen in den EU-Staaten

Zur Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder Lieferer.

#### Entsorgung in den übrigen Ländern außerhalb der EU

Dieses Symbol gilt in der Europäischen Union. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, wenden Sie sich bezüglich der Informationen über die richtige Art der Entsorgung an die lokalen Behörden oder an Ihren Fachhändler.



Dieses Produkt erfüllt alle grundlegenden Anforderungen der entsprechenden EU-Richtlinien.

Die EU-Konformitätserklärung finden Sie auf [www.connectit-europe.com](http://www.connectit-europe.com).

Před uvedením tohoto výrobku do provozu si, prosím, pečlivě prostudujte celý návod k jeho použití, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného typu. Výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Tento návod k použití uschovejte pro případ další potřeby.

V elektronické podobě si tento návod k použití můžete stáhnout na webové stránce [www.connectit-europe.com](http://www.connectit-europe.com).

Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální balení výrobku, doklad o nákupu a případně i záruční list, pokud byl dodán. V případě přepravy doporučujeme zabalit výrobek zpět do originálního balení, ve kterém byl dodán a který jej nejlépe chrání proti poškození při přepravě.

# 1 Specifikace

- Standard: IEEE 802.11 n/b/g
- Rozhraní: USB 2.0
- Frekvence: 2,4 GHz
- Přenosová rychlost: 300 Mbps
- Podporované OS: Windows XP/Vista/7/8/10/Mac/Linux

# 2 Instalace

## INSTALACE A PŘIPOJENÍ ADAPTÉRU

Před prvním připojením WI-FI adaptéru do PC nebo notebooku nainstalujte ovladače z příloženého CD.

- Vložte příložené CD do mechaniky Vašeho počítače.
- Po zobrazení okna spusťte AUTORUN.EXE a nainstalujte ovladače. Pokud se okno AUTO PLAY nezobrazí, spusťte jej manuálně (Můj Počítač - CD/DVD ROM).
- Restartujte počítač.
- Připojte WI-FI adaptér do volného USB slotu.

## PŘIPOJENÍ K INTERNETU

- Klikněte na ikonu "přístup k internetu" pro zobrazení seznamu bezdrátových sítí.
- Klikněte na vámi zvolenou síť a volbu potvrďte kliknutím na tlačítko připojit. V případě potřeby vyplňte přihlašovací heslo.

## POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.



### LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

#### Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

#### Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují. EU prohlášení o shodě je k dispozici na [www.connectit-europe.com](http://www.connectit-europe.com).

Pred uvedením tohto výrobku do prevádzky, si prosím starostlivo prečítajte celý návod na použitie, a to aj v prípade, že ste už oboznámený s používaním výrobku podobného typu. Výrobok používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na používanie. Tento návod k použitiu uchovajte pre prípad ďalšej potreby.

**SK** V elektronickej podobe si tento návod na použitie môžete stiahnuť na webovej stránke [www.connectit-europe.com](http://www.connectit-europe.com)

Minimálne po dobu záruky odporúčame uchovať originálne balenie výrobku, doklad o nákupe a prípadne aj záručný list, pokiaľ bol dodaný. V prípade prepravy odporúčame zabaliť výrobok späť do originálneho balenia, v ktorom bol dodaný, a ktorý ho najlepšie ochráni proti poškodeniu pri preprave.

## 1 Špecifikácie

- Standard: IEEE 802.11 n/b/g
- Rozhranie: USB 2.0
- Frekvencia: 2.4 GHz
- Rýchlosť prenosu dát: 300 Mbps
- Podporované OS: Windows XP/Vista/7/8/10/Mac/Linux

## 2 Inštalácia

### INŠTALÁCIA A PRIPOJENIE ADAPTÉRA

Pred prvým pripojením WI-FI adaptéra do PC alebo notebooku nainštalujte ovládače z priloženého CD.

- Vložte priložené CD do mechaniky Vášho počítača
- Po zobrazení okna spustte AUTORUN.EXE a nainštalujte ovládače. Ak sa okno AUTO PLAY nezobrazí, spustte ho manuálne (Môj Počítač - CD/DVD ROM).
- Reštartujte počítač.
- Pripojte WI-FI adaptér do voľného USB slotu.

### PRIPOJENIE K INTERNETU

- Kliknite na ikonu „prístup k internetu“ pre zobrazenie zoznamu bezdrôtových sietí.
- Kliknite na vámi zvolenú sieť a voľbu potvrdte kliknutím na tlačítko pripojiť. V prípade potreby vyplňte prihlasovacie heslo.



## POKYNY A INFORMÁCIE O NARÁBANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obci k uloženiu odpadov.



### LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. K správnej likvidácii, obnove a recyklácii predajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých zemiach Európskej únie alebo iných európskych zemiach môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohlo mať dôsledky z nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžadajte od miestneho úradu alebo od najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

#### Pre podnikové subjekty v zemiach Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

#### Likvidácia v ostatných zemiach mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky a smernice EÚ, ktoré sa k nemu vzťahujú.  
EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na [www.connectit-europe.com](http://www.connectit-europe.com).







connect **IT**®

MANUFACTURER  
HERSTELLER  
PRODUCENT  
VÝROBCE  
VÝROBCA

IT TRADE, a.s.  
Brtnická 1486/2  
101 00 Praha 10  
Czech Republic  
tel.: +420 734 777 444  
[service@connectit-europe.com](mailto:service@connectit-europe.com)  
[www.connectit-europe.com](http://www.connectit-europe.com)